

Steppereien auf Piquéé



Sie brauchen:

Nähmaschine mit Zierstichen, Freihandstickrahmen, (Nähmaschinenzubehör)
60 x 40 cm weißen Baumwollpiquéé, Stickvliese **Tear Easy** und **Totally Stable**,
Allesnäher in weiß, Bobbin Unterfaden,
Maschinenstickgarn Rayon 40, pink 1224; gelb 1067; blau 1289; grün 1510
alle Garne von Gütermann**CREATIV**
Stecknadeln, Maßband, Schere, Bügeleisen

So geht's:

1. An den Längskanten des Piquééstoffes jeweils einen 1,5 cm breiten Saum mit Allesnäher absteppen.
2. An den Querkanten jeweils einen 4 cm breiten Saum nähen.
Säume bügeln.

Aufhängeröse

3. Auf die Handtuchrückseite in Höhe der Öse ein etwa 7x7 cm großes Stück **Totally Stable** aufbügeln
(dient zur Stabilisierung der Öse beim Sticken, verhindert, dass sich durch den Satinstich der Stoff zusammen zieht;
der Baumwollpiquéé läßt sich franzenfrei aus dem Satinring schneiden)
auf ein weiteres Stück **Totally Stable** mit Bleistift einen Kreis mit ca. 3 cm Ø zeichnen,
Tipp: Stiftfarbe in der Farbe wählen, in der auch der Satinkreis gestickt wird.
Totally Stable auf die Vorderseite des Handtuches in Höhe der Öse aufbügeln.
(alternativ sofern vorhanden Zirkellineal der Nähmaschine verwenden)

4. Handtuch zusammen mit Stickvlies Tear Easy in den Freihandrahmen der Nähmaschine spannen

und entlang des gezeichneten Kreises einen Satinring nähen.

Sticheinstellung: Zick-Zack Breite 6; Länge 0,25

Stoff vorsichtig mit einer scharfen, am besten gebogenen Schere aus dem Satinring ausschneiden.

Handtuch aus dem Stickrahmen nehmen und Totally Stable vorsichtig abreißen.

5. Handtuch unterhalb der Öse- zusammen mit Stickvlies Tear Easy auf der Rückseite- neu einspannen und diverse Stickereien unterhalb der Aufhängeröse aufnähen.



Hierzu eignen sich Stickborten aus dem Nähmaschineprogramm.

Gewünschte Borte aufrufen und die Nähmaschine auf **Einzelmuster** einstellen.

Folgende Stickstichprogramme eignen sich für diese Stickerei:

Pfaff 7570 Stich Nr: 128, 132, 136, 158, 159, 165,

Pfaff 2144 Stich Nr: 113, 116, 159, 163, 155, 164, 177, 178, 184,

Bernina 180 Stich Nr: 217, 401, 407, 604, 711,

nach Beenden der Stickarbeit Tear Easy auf der Rückseite entfernen,
bügeln.

Tipp: Lesen Sie *allgemeinen Hinweise zum Sticken* in der Anleitung Ihrer Nähmaschine

viel Spaß beim Creativen Sticken wünscht
BFB concepts